FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

TOP MENU	
DISP.	
SKIP PREV.	
SKIP NEXT	
DOWN	
UP	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN	
iPod CTRL.	
RANDOM	
REPEAT	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

TOP MENU, MENU, DISP, SKIP PREV, SKIP NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, iPod CTRL, EPG, RANDOM, FAV, REPEAT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .