FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AUX
RADIO
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV
INFO
FAV
ASPECT
RED / LANG.
GREEN / PAUSE

YELLOW / SOUND
BLUE / EPG

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AUX, RADIO, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV/DTV, INFO, FAV, ASPECT, ROJO / LANG, ROJO, VERDE / PAUSE, VERDE, AMARILLO / SOUND, AMARILLO, AZUL / EPG, AZUL, .