FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY	
AUDIO	
MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
OSD	
ZOOM	
ANGLE	
SUB TITLE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
REPEAT	
OPEN	
PAUSE / STEP	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
SETUP	
A - B	

STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0OSD, ZOOM, ANGLE, SUB TITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, OPEN, PAUSE / STEP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SETARRIBA, .