FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
FUNC.	
FIND / M/S	
EQ.	
VOLUME+	
VOLUME-	
MEM. UP	
MEM. DOWN	
REPEAT	
SLEEP	
BAND	
INTRO	
PROG.	
TIMER	
STOP	
S. BACK / TUNE DOWN	
PLAY / PAUSE	
SKIP NEXT / TUNE UP	

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNC, / AV, FIND / M/S, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, MEM ARRIBA, MEM ABAJO, REPEAT, BACK, SLEEP, BAND, TV/DTV, INTRO, INFO, PROG, EPG, TIMER, FAV, STOP, S BACK / TUNE ABAJO, VERDE, PLAY, / PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT / TUNE ARRIBA, AZUL, .