FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV FORMAT
ZOOM
L/R / LANGUAGE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
SLOW

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SUBTITLE
SKIP PREV./UP
SKIP NEXT/DOWN
PAUSE
STOP
REV.
PLAY
F.F.

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV FORMAT, ZOOM, L/R / LANGUAGE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, SLOW, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBTITLE, SKIP PREV/ARRIBA, SKIP NEXT/ABAJO, PAUSE, STOP, REV, PLAY, .