FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
NOT USED
LIST
GOTO
S-T
LANGUAGE
TTX
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
NOT USED
TV-R
INFO

EPG
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
REPEAT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0NOT USED, LIST, GOTO, LANGUAGE, TTX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, NOT USED, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT CHAP, SKIP, PREV CHAP, REPEAT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .