FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
- -
LIST
LANG.
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
←
TIMER
TV / RAD.
INFO
EPG

♥
RED
GREEN
YELLOW
BLUE / SOS
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAGE DOWN
PAGE UP
II▶
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, LIST, LANG, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TV / RAD, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / SOS, AZUL, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .