FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
LIST
S-T
PICTURE MODE
SLOW
NOT USED
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
HH:MM
TV-R
INFO

EPG
NOT USED
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TIMER
AUDIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/AV, LIST, PICTURE, MODE, SLOW, IZQUIERDA, NOT USED, VOL+, VOL, ABAJO, DERECHA, BACK, HHMM, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TIMER, AUDIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .