FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV PORTAL
LIST
NOT USED
WIDE
OPT+
TXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
NOT USED
TV
INFO

EPG
SKIP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
MEDIA
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD
REPEAT

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV PORTAL, LIST, NOT USED, WIDE, OPT+, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, SKIP, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MEDIA, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, REPEAT, .