FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

I/⏻
🔇
MENU
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / ♥
→ / ⏮
⊞ / ANGLE
.....
☰
VOL+
VOL-
PROG+ / ☰▲
PROG- / ☰▼
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
⊕
RETURN / SEARCH M.
i+ / ?
GUIDE / DVD MENU
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP PREV.
SKIP NEXT
⟲ / REPEAT
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 /, / ANGLE, VOL+, VOL, PROG+ /, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / SEARCH M, BACK, i+ /, INFO, GUIDE / DVD MENU, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP PREV, SKIP NEXT, / REPEAT, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV