FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / OFF
MUTE
PRESETS – 1
PRESETS – 2
PRESETS – 3
PRESETS – 4
PRESETS – 5
PRESETS – 6
AUX
CD
FM / AM
WAKE TO
ALARM ON/OFF
ALARM TIME
VOLUME+
VOLUME-
SEEK/TRACK NEXT
SEEK/TRACK PREV.
TIME+
TIME-
TUNE/MP3 PREV.
TUNE/MP3 NEXT
SLEEP
PLAY MODE
EJECT

PAUSE
STOP
PLAY

ON / OFF, POWER, MUTE, PRESETS, AUX, FM / AM, WAKE TO, ALARM, ON/OFF, ALARM TIME, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SEEK/TRACK, NEXT, SEEK/TRACK PREV, TIME+, TIME, ABAJO, TUNE/MP3 PREV, IZQUIERDA, TUNE/MP3, DERECHA, SLEEP, PLAY MODE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, PLAY, AMARILLO, .