FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MAIN POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV INPUT
SETUP
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TV POWER

INPUT CBL/SAT
INPUT VCR
INPUT AUX
INPUT DVD BD

MAIN POWER, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV INPUT, / AV, SETARRIBA, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, POWER, INPUT CBL/SAT, INPUT VCR, INPUT AUX, INPUT DVD BD, .