FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
/ HOME
EXIT / TV
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCES
⧉
/ SEARCH
OPTIONS
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
i / INFO
/ TV GUIDE
/ TOP PICKS
NETFLIX

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
⧉
⚙
SUBTITLE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / HOME, MENU, EXIT / TV, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCES, / SOURCE, SEARCH, OPTIONS, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, i / INFO, INFO, / TV GUIDE, EPG, / TOP PICKS, FAV, NETFLIX, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBTITLE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .