FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
REC. LIST
RATIO
SUB.
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↩ / BACK
SLEEP
TV / RAD.
INFO
EPG

FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO

SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAGE – ⇓
PAGE – ⇑
◷ / TIMER
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / AV, REC LIST, RATIO, SUB, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, SLEEP, TV / RAD, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAGE, / TIMER, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .