FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
LIST
RATIO
ASPECT
SETUP
NOT USED
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
NOT USED
MY MEDIA
INFO

Q.MENU
ENERGY SAVING
STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
3D
USB
KEYSTONE UP
KEYSTONE DWN
RETURN
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, LIST, RATIO, ASPECT, SETARRIBA, NOT USED, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, MY MEDIA, TV/DTV, INFO, QMENU, EPG, ENERGY SAVING, FAV, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, USB, KEYSTONE ARRIBA, KEYSTONE DWN, RETURN, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .