FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
/ SET UP
C
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / VCR
TV / AV
-/--
/ PICTURE
/ HOLD/STILL
/ F. P.
/ TV/TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
DIRECT TV REC.
/ INDEX

/ ASPECT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ SOUND
N.
STR.
? / HELP

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, / SET ARRIBA, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / VCR, 0TV / AV, / PICTURE, / HOLD/STILL, / F P, / TV/TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DIRECT TV REC, TV/DTV, INFO, / INDEX, EPG, FAV, / ASPECT, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / SOUND, STR, / HELP, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV