FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
SYS
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
-/--
REV
SUB
MIX
TV / TX
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / GREEN
PP
SLEEP
DOUB
P100
WHITE

STOP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, SYS, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, SOURCE, REV, SUB, MIX, TV / TX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / VERDE, BACK, SLEEP, DOUB, TV/DTV, 00EPG, WHITE, STOP, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .