FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	SKIP NEXT
🔇	
F / FUNCTION	
RDS	
LG EQ.	
EQ.	
VOL+	
VOL -	
FOLDER / PRESET+	
FOLDER / PRESET -	
UP	
DOWN	
LEFT / TUN -	
RIGHT / TUN+	
OK	
REPEAT / RANDOM	
SLEEP	
INFO	
PROGRAM / MEMO.	
PTY.	
PAUSE	
STOP	
REC	
SKIP PREV	
PLAY	

POWER, MUTE, F / FUNCTION, SOURCE, RDS, LG EQ, VOL+, VOL, FOLDER / PRESET+, FOLDER /, PRESET, ABAJO, IZQUIERDA /, TUN, IZQUIERDA, DERECHA /, TUN+, DERECHA, REPEAT / RANDOM, BACK, SLEEP, INFO, PROGRAM, / MEMO, EPG, PTY, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, SKIP, PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .