FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / VIDEO
PC
/
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RECALL
SLEEP
TV

SURROUND
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
MTS
P. STD.
S. STD.
ARC
PRE. CH.

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / VIDEO, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RECALL, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, SURROUND, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, MTS, P STD, S STD, ARC, PRE, .