FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNC.
LIST
MSG.
SUBT.
TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⟲
RADIO / TV
INFO
EPG
LANG.

RED / FAV
GREEN / SLEEP
YELLOW / GAME
BLUE / OPT.
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNC, / AV, LIST, MSG, SUBT, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, RADIO / TV, TV/DTV, INFO, EPG, LANG, FAV, ROJO / FAV, ROJO, VERDE / SLEEP, VERDE, AMARILLO / GAME, AMARILLO, AZUL / OPT, AZUL, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .