FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
TV CATV
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT 1
INPUT 2
GREATER 100
DISPLAY
REC MODE OFF
VIEW
ZERO COUNT
TRACK UP
TRACK DOWN
TRACKING+
TRACKING-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SLOW
NOT USED
CM SKIP
TV VIDEO
COUNTER

PROGRAM
SPEED
OPEN CLOSE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
OTR ON
OTR OFF

Listado de botones del mando:
POWER, TV CATV, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, INPUT, GREATER 1, 00/, DISPLAY, REC MODE OFF, VIEW, ZERO, COUNT, TRACK ARRIBA, VOL+, TRACK ABAJO, VOL, TRACKING+, TRACKING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLOW, NOT USED, BACK, CM SKIP, SLEEP, TV VIDEO, TV/DTV, COUNTER, INFO, PROGRAM, EPG, SPEED, FAV, OPEN CLOSE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, OTR ON, OTR, OFF, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV