FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PVR
LIST
V – FORMAT
LANG.
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TIMER
TV / RADIO
INFO
EPG

FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
L / R
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE -
PAGE+
II▶
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PVR, / SOURCE, LIST, FORMAT, LANG, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TIMER, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, L / R, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE, PAGE+, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .