FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DISPLAY
GOTO
EDIT
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIMER
TV SYSTEM
COPY
GUIDE
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD
AUDIO
BROWSER
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
REPEAT
RED / SLOW
GREEN / TIMESHIFT
YELLOW / CM SKIP
BLUE / REPLAY

POWER, MUTE, HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, DISPLAY, GOTO, EDIT, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, TV SYSTEM, TV/DTV, COPY, INFO, GUIDE, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, BROWSER, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, REPEAT, ROJO / SLOW, ROJO, VERDE / TIMESHIFT, AMARILLO / CM SKIP, AZUL / REPLAY, .