FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
PVR LIST
HDMI 1
LANGUAGE
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
DTV
i / INFO
GUIDE
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / AV, PVR LIST, HDMI 1, LANGUAGE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DTV, TV/DTV, i / INFO, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP PREV, SKIP NEXT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .