FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ INPUT
LIST
SIMPLINK
T. OPT.
/ TEXT
VOL+
VOL -
P/PAGE +
P/PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
TV / RAD.
i / INFO
GUIDE
FAV / MARK
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
Q. MENU
AV MODE
SUBTITLE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / INPUT, / SOURCE, LIST, SIMPLINK, T OPT, / TEXT, VOL+, VOL, P/PAGE +, P/PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, TV / RAD, TV/DTV, i / INFO, INFO, GUIDE, EPG, FAV / MARK, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, Q MENU, AV MODE, SUBTITLE, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .