FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
CANCEL / DISPLAY
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / AV
RESET
REVEAL / SKIP
HOLD / STATUS
F/T/B / NORMAL
TEXT / MIX / TV
VOL+
VOL -
CH / PAGE+
CH / PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
QUICK VIEW / SUBPAGE
SLEEP
INFO
RED

GREEN
YELLOW / F.T. -
BLUE / F.T. +

POWER, MUTE, MENU, CANCEL / DISPLAY, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / AV, 0RESET, REVEAL / SKIP, HOLD / STATUS, F/T/B / NORMAL, TEXT / MIX / TV, VOL+, VOL, CH / PAGE+, CH /, PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, QUICK VIEW / SUBPAGE, BACK, SLEEP, INFO, ROJO, VERDE, AMARILLO / FT, AMARILLO, AZUL / FT +, AZUL, .