FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RADIO / REC
☐ / HELP
VIDEO
☰ / TEXT
VOLUME+
VOLUME-
BOUQUET+
BOUQUET-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV / STOP
INFO
MEDIA
★
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
AUDIO
<
>
PAUSE
PVR STOP
PVR REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RADIO / REC, / HELP, VIDEO, / TEXT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, BOUQUET+, BOUQUET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV / STOP, TV/DTV, INFO, MEDIA, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PAUSE, PVR STOP, PVR REC, REW, PLAY, FWD, .