FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT – AV
/ LAST VIEW
INTERNET
OPTION
/ TEXT
VOL+
VOL -
︿
﹀
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / RETURN
INPUT – TV
i
GUIDE
VIERA TOOLS

/ ASPECT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ SURROUND
3D
/ STTL.
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, / LAST VIEW, INTERNET, OPTION, / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / RETURN, BACK, INPUT, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, VIERA TOOLS, FAV, / ASPECT, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SURROUND, / STTL, SKIP, NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .