FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
REC. LIST
SUBT.
/
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK /
?
GUIDE

RED / TV/RADIO
GREEN / AUDIO
YELLOW / FAV
BLUE / FORMAT
SKIP PREV.
SKIP NEXT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, REC LIST, SUBT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK /, BACK, SLEEP, INFO, GUIDE, EPG, ROJO / TV/RADIO, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / FAV, AMARILLO, AZUL / FORMAT, AZUL, SKIP PREV, SKIP NEXT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .