FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	SBCH
	SIGNAL SE
	PAUSE
	STOP
5	REW
D	PLAY
CE	FWD
	T.EDIT
	VIDEO PARAMI
	SR+
	STANDARI
	BD
	CD
	CD – R
	DVD
	DVR 1
	DVR 2
	HDMI
	IPOD USE
	TUNER
	TV
	STATUS
	STEREO/A.L
	THX
	SETUP

	CLASS
	INPUT -
UBE	ENTER
IDEO	INPUT+
ER	
E	
IU	
T	
-	

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER RECEIVER, POWER, MUTE, MENU, AUTO/DIRECT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GENRE, / SCE, DACCESS, DISPLAY, AATT, ADV SURR, AUDIO PARAMETER, MASTER VOL+, VOL+, MASTER VOL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, /TUNE+, ABAJO, /TUNE, IZQUIERDA, /ST, DERECHA, /ST+, MCACC, BACK, SLEEP, PHASE, TV/DTV, DIMMER, INFO, SBCH, EPG, SIGNAL SEL, FAV, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TEDIT, VIDEO PARAMETER, SR+, STANDARD, DVD, DVR 1, DVR 2, HDMI, IPOD USB, TUNER, 0STATUS, STEREO/ALC, THX, SETARRIBA, , , 056, 0 / , , , , , , , , , CLASS, INPUT, ENTER, SHIFT, INPUT+, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV