FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
LCD MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
/
/
DVD SETUP / DVB MENU
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
Zzz
INFO

GUIDE MENU
LANG. TITLE
AUTO
RED / PROGRAM
GREEN / INTRO
YELLOW /
BLUE / A – B
/ I – II
/
+
-
SKIP NEXT
SKIP PREV
STEP
EJECT
STOP
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, LCD MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, DVD SETARRIBA / DVB MENU, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE MENU, EPG, LANG TITLE, FAV, AUTO, / NET TV, ROJO / PROGRAM, ROJO, VERDE / INTRO, VERDE, AMARILLO /, AMARILLO, AZUL /, AZUL, / I, VOL+, SKIP NEXT, SKIP, PREV, STEP, EJECT, STOP, REW, PLAY, FWD, .