FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
SYS MENU
TXT CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
-/--
TXT SIZE
TXT / MIX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
SLEEP
NICAM / A2
TXT INDEX
MODE
PICTURE
TXT HOLD

RED / TXT R.
GREEN / TXT G.
YELLOW / TXT Y.
CYAN / TXT C.
AUDIO
REVEAL

POWER, MUTE, SYS, MENU, TXT CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, TXT SIZE, TXT / MIX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, NICAM / A2, TV/DTV, TXT INDEX, INFO, MODE, FAV, PICTURE, / NET TV, TXT HOLD, / SMART, ROJO / TXT R, ROJO, VERDE / TXT G, VERDE, AMARILLO / TXT Y, AMARILLO, CYAN / TXT, AZUL, AUDIO, REVEAL, .