FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/RADIO
INFO
GOTO
L / R
ESB
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RECALL
EPG
FAV
RED

GREEN / AD
YELLOW
BLUE
SUBT.
SKIP NEXT
SKIP PREV.
REPEAT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GOTO, L / R, ESB, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RECALL, BACK, EPG, FAV, ROJO, VERDE / AD, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBT, SKIP, NEXT, PREV, REPEAT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .