FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MENU
EXIT
EXIT2
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV LINK
NUMBER ENTER
SHOW VIEW
STATUS
RECORD MODE
OFF TIMER
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
BACK
INPUT SELECT
INFO
GUIDE

EXT LINK
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
A
B
PROG CHECK
INDEX LEFT
INDEX RIGHT
JET REWIND
ITIMER
PROG PLAY

Listado de botones del mando:
POWER, MENU, EXIT, EXIT2, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV LINK, / SCE, NUMBER, ENTER, SHOW VIEW, STATUS, RECORD MODE, OFF TIMER, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, INPUT SELECT, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, EXT LINK, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, PROG CHECK, INDEX IZQUIERDA, INDEX DERECHA, JET, REWIND, ITIMER, PROG PLAY, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV