FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
TOOLS
SHOW VIEW
DIRECT DUBBING
SETUP
RECORD MODE
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
TV/VIDEO
DISPLAY INFO

EDIT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
SUBTITLE
REPEAT
INPUT DVD
INPUT VCR

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, TOOLS, FAV, SHOW, VIEW, DIRECT DUBBING, SETARRIBA, RECORD, MODE, SKIP NEXT, CHAP, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TV/VIDEO, TV/DTV, DISPLAY, INFO, EDIT, EPG, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SUBTITLE, REPEAT, INPUT DVD, INPUT VCR, .