FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT/BACK
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VOL+
VOL-
P+
P-
TEXT
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV/ RADIO
INFO
GUIDE
FAV
TIMER
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

3D
AUDIO
SUBTITLE
PAUSE
STOP
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT/BACK, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VOL+, VOL+, VOL, TEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/ RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, TIMER, SLEEP, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, PAUSE, STOP, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, REC, REW, PLAY, FWD, .