FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
MUTING
CLR.
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT PREV
INPUT NEXT
DISPLAY
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
SELECT
REPEAT
PLAY MODE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
STANDBY
ENTER
TAPE – STOP

TAPE – PLAY

POWER, MUTING, MUTE, CLR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, PREV, / SOURCE, INPUT NEXT, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VO L, SKIP NEXT, SKIP, ABAJO, SELECT, REPEAT, BACK, PLAY MODE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, STANDBY, ENTER, TAPE, TAPE, .