FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
AUDIO
TOP MENU / DI. NAVI.
* / CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTIONS
DRIVE SELECT
DISPLAY
SETUP
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT / STEP BACK
RIGHT / STEP FWD
OK
⮌ / RETURN
PIP
STATUS
POP-UP MENU
RE-MASTER
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP

SLOW/SEARCH REW
PLAY
SLOW/SEARCH FWD
RED / R
GREEN / G
YELLOW / Y
BLUE / B

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO, MUTE, TOP MENU / DI NAVI, MENU, / CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTIONS, / AV, DRIVE SELECT, DISPLAY, SETARRIBA, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA / STEP BACK, IZQUIERDA, DERECHA / STEP FWD, DERECHA, / RETURN, BACK, PIP, TV/DTV, STATUS, INFO, POP, ARRIBA MENU, EPG, MASTER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, SLOW/SEARCH, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ROJO / R, ROJO, VERDE / G, AMARILLO / Y, AZUL / B, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV