FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
⌂
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
L R
V. FORMAT
MODE
TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / LIST
RECALL
TIMING
TV / RADIO
INFO

GUIDE
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
MENU
SUB-T.
SKIP PREV.
SKIP NEXT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SAT, V FORMAT, MODE, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / LIST, RECALL, BACK, TIMING, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP PREV, SKIP NEXT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .