FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MENU	
ESC /	
2 / FREEZE	
4 / AUTO	
5 / ASPECT	
6 / COLOR MODE	
7 / PAGE UP	
8 / E-ZOOM -	
0 / E-ZOOM -	
VOLUME+	
VOLUME-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER / .	
USB DISPLAY	
COMPUTER	
HDMI	
S-VIDEO	
VIDEO	

POWER, MENU, ESC /, EXIT, 2 / FREEZE, 4 / AUTO, 5 / ASPECT, 6 / COLOR MODE, 7 / PAGE ARRIBA, 8 / E, ZOOM, 0 / E, 0VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER /, USB, DISPLAY, COMPUTER, ROJO, HDMI, VERDE, VIDEO, AMARILLO, AZUL, .