FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
VIDEO 4
VIDEO 5
5.1 EXT.
TUNER – AM
TUNER – FM
CD
TAPE MON.
CHANNEL
DISPLAY
TEST
MASTER VOLUME +
MASTER VOLUME -
PRESET/TUNE +
PRESET/TUNE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP

MODE
DYN. R.
PRESET / TUNE

POWER, MUTE, VIDEO, VIDEO 2, VIDEO 3, VIDEO 5, 51 EXT, TUNER, TAPE MON, 0CHANNEL, DISPLAY, TEST, MASTER VOLUME +, VOL+, MASTER VOLUME, VOL, PRESET/TUNE +, PRESET/TUNE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, MODE, TV/DTV, DYN R, EPG, PRESET / TUNE, FAV, .