FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	DVD
MENU	TUNER
EXIT	VCR
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT CHAP	
SKIP PREV CHAP	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
REPEAT	
SURROUND	
REW	
FWD	
PLAY	
PAUSE	
STOP	
EJECT	
SLEEP	
TV	
CD	

Listado de botones del mando:
POWER, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VOL+, VOL+, VOL, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV, CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SURROUND, FAV, REW, VERDE, FWD, AZUL, PLAY, AMARILLO, PAUSE, STOP, EJECT, SLEEP, TV/DTV, DVD, TUNER, VCR, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV