FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
LIST
TEXT
+
-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SWAP
TV
INFO
RADIO
PAUSE
RED
GREEN / EPG

YELLOW / FAV
BLUE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, LIST, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SWAP, BACK, TV/DTV, INFO, RADIO, FAV, PAUSE, ROJO, VERDE / EPG, VERDE, AMARILLO / FAV, AMARILLO, AZUL, .