FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
SIZE
MIX
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
MODE
INDEX

SUBPAGE
SOUND
PICTURE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM / A2
REVEAL
ZOOM

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, DISPLAY, SIZE, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, MODE, TV/DTV, INDEX, INFO, SUBPAGE, EPG, SOUND, FAV, PICTURE, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM / A2, REVEAL, ZOOM, .