FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
ESC
POWER OFF
SPLIT
COLOR MODE
BLANK
3D
ASPECT
3D FORMAT
AUTO IRIS
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
DEFAULT
RGBCMY
SUPER RESOLUTION
USER

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
COMP
HDMI1
HDMI2
PC
USB
VIDEO
HDMI LINK
LINK MENU
MEMORY
PATTERN

POWER, MUTE, MENU, ESC, EXIT, POWER OFF, SPLIT, SLEEP, COLOR MODE, BLANK, ASPECT, 3D FORMAT, AUTO IRIS, VOL+, VOL, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, DEFAULT, BACK, RGBCMY, TV/DTV, SARRIBAER RESOLUTION, INFO, USER, EPG, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, COMP, HDMI1, HDMI2, USB, VIDEO, HDMI, LINK, LINK MENU, MEMORY, PATTERN, .