FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / FAV
16:9 / ANGLE
/ DOUBLE
TXT
V+
V-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
←
i
EPG / ? / A-B
HOLD
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
/ UPDATE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
/ REPEAT
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / FAV, 0 / AV, 169 / ANGLE, / DOUBLE, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, EPG / / A, EPG, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / ARRIBADATE, SKIP PREV, SKIP NEXT, / REPEAT, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .