FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AV MUTE
MENU
ESC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE SEARCH
COMPONENT
SPLIT
ASPECT
AUTO
COLOR MODE
VOLUME+
VOLUME -
E – ZOOM+
E – ZOOM -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
↵
USB
ID

USR
FREEZE
POINTER
PAGE UP
PAGE DOWN

POWER, AV MUTE, MUTE, MENU, ESC, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE SEARCH, / SOURCE, COMPONENT, SPLIT, ASPECT, AUTO, COLOR MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ZOOM+, ZOOM, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, USB, TV/DTV, EPG, VERDE, AZUL, USR, INFO, FREEZE, POINTER, ROJO, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, .