FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
/ REVEAL
/ HOLD
/ MIX
/ TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
TV / RADIO
i+
EPG

FAV
ASPECT
PLAY / PAUSE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM
P. MODE
S. MODE
LIST
/ SIZE
LANGUAGE
SUB-T.
/ SUBPAGE
/ CLOCK
/ INDEX
SORT

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, REVEAL, / HOLD, / MIX, / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, PLAY / PAUSE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM, P MODE, S MODE, LIST, / SIZE, LANGUAGE, SUB, / SUBPAGE, / CLOCK, / INDEX, SORT, .