FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
INPUT SOURCE
BLANK
VOL+
VOL-
ASPECT
AUTO
BOOKMARK
L/R
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
KEYSTONE UP
KEYSTONE DOWN
Q.MENU
PG DOWN
PAGE UP
3D
STILL
PLAY

REW
FWD
PAUSE
STOP
RETURN
USB

POWER, MUTE, MENU, EXIT, INPUT SOURCE, / AV, BLANK, VOL+, VOL, ASPECT, AUTO, BOOKMARK, FAV, L/R, INFO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, KEYSTONE ARRIBA, CH+, KEYSTONE, QMENU, EPG, PAGE ARRIBA, STILL, PLAY, AMARILLO, REW, VERDE, FWD, AZUL, PAUSE, STOP, RETURN, BACK, USB, TV/DTV, .