FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MUTING
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
SHIFT
GUI DISPLAY
DOLBY PL.
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
SUBWOOFER LEVEL
EQ.

S. SRND.
EJECT
PAUSE
STOP
SLOW/SEARCH REW
DVD/CD – PLAY
SLOW/SEARCH FWD
AUDIO
TOP MENU
AUX
DVD
TUNER
REPEAT

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, SHIFT, GUI DISPLAY, DOLBY PL, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, SUBWOOFER LEVEL, INFO, EPG, S SRND, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, SLOW/SEARCH REW, VERDE, DVD/CD, PLAY, AMARILLO, SLOW/SEARCH, FWD, AZUL, AUDIO, TOP MENU, AUX, DVD, TUNER, REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV